

HOME  HEAT SYSTEM

**INSTRUKCJA KONFIGURACJI APP. SUPLA
DLA STEROWNIKÓW GRZAŁEK H+ WiFi i H+h WiFi**

Użytkowanie aplikacji - str. 10

Październik , 2020



Połączenie grzałki ze Smartfonem.

Aby połączyć grzałkę ze Smartfonem należy podstępować zgodnie z niniejszą instrukcją. Dodanie grzałki do jednego Smartfon-a spowoduje, że będzie ona automatycznie dostępna również na wszystkich pozostałych, które są podłączone do Twojego konta SUPLA.

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że posiadasz smartfon z systemem Android lub iOS, a Twoja grzałka jest poprawnie zamontowana, podłączona do zasilania i włączona.

Wymagania systemowe odnośnie oprogramowania: Android 3.1 / iOS 8.2 lub nowsze.

Krok 1. Instalacja aplikacji SUPLA

W przypadku systemu Android, przejdź do Google Play. W przypadku iOS, przejdź do App Store. Następnie wyszukaj aplikację o nazwie „SUPLA” i ją zainstaluj.



Uruchom aplikację Supla, a następnie wprowadź adres email Twojego konta założonego na cloud.supla.org. Jeżeli nie posiadasz jeszcze utworzonego konta, naciśnij „Utwórz konto” i postępuj zgodnie z poleceniami kreatora dodawania.

Nie zaznaczaj opcji „Ustawienia zaawansowane”



Krok 2. Połączenie grzałki z aplikacją SUPLA

Zanim rozpoczniesz łączenie grzałki z aplikacją, upewnij się, że pracuje ona w trybie „Parowania”. Tryb „Parowania” sygnalizowany jest miganiem kropki na wyświetlaczu sterownika grzałki. W trybie tym grzałka rozgłasza sieć WiFi o nazwie rozpoczynającej się od frazy „HEATPOL”.

Jeżeli grzałka nie pracuje w trybie parowania, należy ją w ten tryb przełączyć wykonując poniższe czynności.

- Wyłącz grzałkę przytrzymując przycisk minus (na sterowniku lub pilocie) przez 5 sekund.
- Ponownie przytrzymaj przycisk minus (na sterowniku lub pilocie) przez 5 sekund.

Sygnalizacja statusu nawiązywania połączenia:


Miganie co 0,1 sek. – tryb konfiguracji

Miganie co 2 sek. – nawiązywanie połączenia z WiFi

Miganie co 0,5 sek. – WiFi połączone , nawiązywanie połączenia z serwerem

Świecenie ciągłe - połączony z serwerem

Rozwiń menu aplikacji SUPLA i naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie”. Następnie naciśnij dalej.




Jeżeli kreator dodawania wyświetli komunikat o treści „Kreator dodawania jest dostępny tylko gdy nawiązano połączenie z serwerem na podstawie wprowadzonego w ustawieniach adresu email!”, oznacza to, że w ustawieniach zaznaczono opcję „Ustawienia zaawansowane” i należy odznaczyć tę opcję.

Jeżeli wyświetli się komunikat z informacją, że aplikacja wymaga dostępu do lokalizacji urządzenia lub GPS, należy udzielić zezwolenia. Aplikacja SUPLA wymaga dostępu do tych funkcji wyłącznie na cele poszukiwania urządzeń do sparowania w czasie działania kreatora.

Jeżeli kreator dodawania wyświetli komunikat o treści „Rejestracja urządzeń we/wy jest obecnie wyłączona. Aby kontynuować przejdź na stronę cloud.supla.org i w zakładce [Moja SUPLA] włącz dodawanie urządzeń.”, przejdź na stronę cloud.supla.org. Następnie przejdź do zakładki [Moja SUPLA] i naciśnij przycisk




Tak aby zmienił się na:



Wybierz sieć WiFi (dot. systemu Android) lub wprowadź jej nazwę (w przypadku iOS) przez którą grzałka będzie uzyskiwała dostęp do sieci Internet. Następnie wprowadź hasło dostępu do wybranej sieci i naciśnij „Dalej”.


Wielkość liter ma znaczenie. Zwróć uwagę czy w nazwie sieci nie ma znaków specjalnych.



W przypadku systemu **Android** w kolejnym kroku po prostu naciśnij „Start”.




W przypadku systemu **iOS** przejdź do ustawień systemowych. Następnie ręcznie połącz się do sieci WiFi, której nazwa rozpoczyna się od frazy „HEATPOL”. Po połączeniu się z tą siecią wróć do aplikacji SUPLA i naciśnij przycisk Start.



Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie wyświetli się podsumowanie widoczne poniżej, a po naciśnięciu OK, Twoja grzałka pojawi się na liście w aplikacji.


Jeżeli grzałka nie pojawiła się na liście urządzeń powtórz krok nr 2 zwracając szczególną uwagę na informację „Poprzedni status”, która wyświetlana jest w podsumowaniu kreatora dodawania. Może zawierać ona informację o błędzie przez który grzałka nie mogła nawiązać połączenia z serwerem. (Np. błędne hasło do sieci WiFi)




Krok 3. Połączenie grzałki z kolejnymi Smartfonami

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że włączono możliwość rejestracji kolejnych smartfonów.

Aby to zrobić zaloguj się przy użyciu przeglądarki internetowej na cloud.supla.org. Przejdź do zakładki „Smartfony” i kliknij w przycisk:




Zmieniając go na:



Zainstaluj i uruchom aplikację SUPLA na kolejnym urządzeniu (Smartfon/Tablet).

Następnie wprowadź w ustawieniach ten sam adres email jaki wprowadzono w pierwszym Smartfonie i naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat informujący, że Smartfon nie ma przypisanego identyfikatora dostępu.



Przejdź na cloud.supla.org do zakładki „Smartfony”. Odszukaj nowy Smartfon i przypisz mu identyfikator dostępu.

supla

Moja SUPLA

Smartfony

Lokalizacje

Identyfikatory dostępu

Automatyka

Konto

Aplikacje Klientckie

smartfony, tablety itp.

Rejestracja klientów: AKTYWNA
wygaśnie : Jutro o 15:34
KLIKNIJ ABY WYŁĄCZYĆ

A-Z OSTATNIE POŁĄCZENIE WSZYSTKO WŁĄCZONE WYŁĄCZONE WSZYSTKO AKTYWNE BEZCZYNNY Szukaj

samsung SM-N9005
Android7.1.1/2.3 ALP / 11
Ostatnie połączenie 15:38 11.06.2019
z adresu 146.120.214.26
ID dostępu Brak
BEZCZYNNY

supla

Moja SUPLA

Smartfony

Lokalizacje

Identyfikatory dostępu

Automatyka

Konto

Aplikacje Klientckie

smartfony, tablety itp.

Rejestracja klientów: AKTYWNA
wygaśnie : Jutro o 15:34
KLIKNIJ ABY WYŁĄCZYĆ

A-Z OSTATNIE POŁĄCZENIE WSZYSTKO WŁĄCZONE WYŁĄCZONE WSZYSTKO AKTYWNE BEZCZYNNY Szukaj

Nazwa
samsung SM-N9005

Identyfikator Dostępu
ID1 Access Identifier #1

Wiązane

Usuń Anuluj OK


Po naciśnięciu OK, przejdź do aplikacji SUPLA w smartfonie i naciśnij przycisk „Odśwież”.

Jak korzystać z SUPLA App.

Po poprawnym skonfigurowaniu grzałki WiFi, pojawi się ona na **ekranie głównym** aplikacji.




Zielona kropka, po prawej stronie ekranu informuje, że można sterować pracą grzałki poprzez aplikację.



Przesunięcie palcem w lewo, po polu danej grzałki, otwiera jej ekran ustawień



Ustawienia podstawowe



Pierwsza temperatura (**19.50°**) jest mierzona przez czujnik temperatury znajdujący się w pilocie (H+R). To aktualna temperatura zmierzona w pomieszczeniu.

Druga (**14°**) jest temperaturą ustawioną dla pomieszczenia.

Dotykając niżej wymienionych przycisków można ustawić :

-  - podnoszenie temperatury zadanej
-  - obniżanie temperatury zadanej



WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY – stan grzałki

NORMAL - tryb ręczny , według nastawy przyciskami + / -

ECO - obniżanie temperatury NORMAL o od 1 do 5 stopni.


TURBO - załączenie grzania maksymalną temperaturą grzejnika przez 1, 2 lub 3 godziny.

AUTO - praca w trybie zaprogramowanym wg. harmonogramu. W trybie AUTO na sterowniku jest wyświetlany symbol **Pd**.

-  - otwiera ekran harmonogramu nastaw dla trybu AUTO (możliwość zmiany nastaw)
-  - otwiera menu nastaw temperatur (opis w dalszej części).

Dotknięcie  na górnym pasku przełącza, z każdego ekranu , do ekranu głównego.

Tryb AUTO



Tryb NORMAL



Dotknięcie  otwiera menu nastaw temperatur :



Wybór czasu trwania TURBO (1 / 2 / 3 godz.)

Maksymalna temperatura cieczy w grzejniku
(regulacja od 30 do 70 °C)

Obniżenie temperatury w trybie ECO (od 1 to 5 stopni)
(Dotyczy temperatury ustawionej dla trybu NORMAL)


Temperatura "komfort" dla trybu AUTO

(od 10 do 30 °C)

Temperatura "ECO" dla trybu AUTO

(od 10 do 30 °C)

UWAGA: temperatura "Eco" powinna być co najmniej o 1 stopień niższa od temperatury "komfort".

Ponowne dotknięcie  powoduje powrót do ekranu ustawień grzałki.


Dotknięcie  otwiera harmonogram nastaw dla trybu AUTO.

Przykładowy ekran nastaw dla trybu AUTO (nastawa fabryczna)



Harmonogram można dowolnie definiować przesuwając palcem po ekranie nastaw.

Wartości zdefiniowanych temperatur są widoczne u dołu strony. (ustawianie wartości w menu nastaw temperatur)

Ponowne dotknięcie  powoduje powrót do ekranu ustawień grzałki.

Problemy z połączeniem WiFi :

Jeśli aplikacja sygnalizuje brak połączenia z grzałką – czerwona kropka przy grzałce , na ekranie głównym (prosimy porównać ze stroną 1) - należy restartować Router.

Zdarza się to czasem , jeśli korzystamy z popularnych, tanich routerów (zwykle niskiej jakości).

Należy się upewnić , czy używany router zapewnia wystarczającą ilość wolnych kanałów dla nowych urządzeń WiFi.

Jeśli tak, to trzeba router wyłączyć na kilka minut, po czym włączyć ponownie. Router przydzieli nowe adresy do połączenia internetowego dla wszystkich zapisanych w nim urządzeń.

Po takim zabiegu grzałka powinna być widoczna ponownie jako podłączona.

Brak komunikacji poprzez aplikację nie ma wpływu na pracę samej grzałki. Grzałka będzie pracować zgodnie z wcześniej dokonanymi nastawami.

HEAT-POL

10.2020_vPL2